

Wasmiddellade: welk vak gebruik je?

In de wasmiddellade staan meestal drie symbolen. Gebruik het juiste vak, dan komt wasmiddel of wasverzachter op het juiste moment in het programma vrij.

Snelle herkenning in de lade

I = voorwas | II = hoofdwashoofdwas | bloem = wasverzachter

I

Voorwas

II

Hoofdwashoofdwas



Wasverzachter

Voorbeeld wasmiddellade



Tip: de indeling kan per merk net anders zijn. Kijk altijd naar het symbool in jouw lade.



Voorwas

Alleen vullen als je een programma met voorwas gebruikt. Bij normaal wassen blijft dit vak leeg.

I



Hoofdwashoofdwas

Hier gaat je normale wasmiddel in: poeder, vloeibaar wasmiddel of een doseerbol in de trommel.

II



Wasverzachter

Gebruik dit vak voor wasverzachter. Vul nooit boven MAX, anders spoelt het te vroeg weg.

Bloem



Veelgemaakte fout

Te veel wasmiddel geeft schuim, zeepresten en soms lekkage. Gebruik de doseeradvies-lijn en pas aan op vulgewicht en waterhardheid.

Programma-symbolen op een rij

Deze symbolen zie je vaak op het display, bij de programmaknop of in de handleiding. De exacte naam kan per merk verschillen.



Temperatuur

Een wasteltje met 30° tot 90° geeft de temperatuur van het gekozen wasprogramma aan. Kies de temperatuur die op het kledinglabel staat.



Centrifuge

Een spiraal staat voor centrifugeren. Hoe hoger de centrifugesnelheid, hoe droger de was uit de trommel komt.

1400

Toerental per minuut

Een getal zoals 800, 1200 of 1400 geeft het aantal toeren per minuut aan. Lager is zachter, hoger droogt beter voor.



Startuitstel of timer

Een klokje of zandloper betekent meestal uitgestelde start, eindtijd of resterende programmaduur.

Praktische tip

Waslabels zijn leidend: twijfel je tussen twee temperaturen, kies dan de laagste temperatuur om krimp en verkleuring te voorkomen.

Meldingen, slot en veilig controleren

Deze symbolen helpen je herkennen waarom een machine wacht, koud wast, vergrendeld blijft of een storing aangeeft.



Deur vergrendeld

Een slot of sleutel geeft aan dat de deur tijdens het wassen vergrendeld is. Wacht tot het water is afgepompt en het programma klaar is.



Koud programma

Een sneeuwvlok wijst op koud wassen, vaak 15 tot 20 graden. Handig voor delicate stoffen of om energie te besparen.

E:18

Foutcode

Een code die met E of F begint, is meestal een foutmelding. Noteer de code en zoek de betekenis op in de handleiding van jouw model.



Veilig controleren

Trek bij twijfel de stekker uit het stopcontact. Controleer filter of slang pas als de machine spanningsvrij is.



Snel oplossen

Pompt de wasmachine niet af of centrifugeert hij niet? Controleer eerst pompfilter, afvoerslang en de balans van de was.